

## คู่มือการใช้งาน

0	1	2	←
3	4	5	→
6	7	8	DEL
9	0	SET	ENT

รูป keyboard

RESET	clear การทำงาน
INT0	เลือกใช้ keypad
← , →	เลือก mode การทำงาน
mode การทำงาน	
set real time	ตั้งเวลาจริง ( เวลาอ้างอิง )
set feed time	ตั้งเวลาให้อาหาร โดยตั้งจำนวนครั้งที่ต้องการและเวลาที่ให้อาหาร
set food value	ตั้งปริมาณอาหาร โดยตั้งเป็นจำนวนรอบต่อการหมุนของมอเตอร์
temp shown	แสดงอุณหภูมิขณะนั้น
pH shown	แสดงค่า pH ขณะนั้น
Exit keypad	ออกจากการตั้งค่าต่างๆ
SET	เลือกฟังก์ชัน
ENT	ทำการตรวจสอบข้อมูลที่ key เข้าไป
0 ถึง 9	ตัวเลขข้อมูล
#	ย่อมาจาก “จำนวน”